LEA ESTA GUÍA DE SEGURIDAD PRIMERO.

Cubo Visual Ludaby

Guía de seguridad

Gracias por comprar este producto.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de usar, lea el manual de instrucciones de este producto para asegurarse de que su uso sea el apropiado. Después de leer, guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias. El uso incorrecto de este producto podría causarle una lesión o un daño físico. No se asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un mal manejo que esté más alla del uso normal definido en este manual.

NOTA: *La información en este manual podría cambiar sin previo aviso.
*No se asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pudiese aparecer en este manual.
*La reproducción, transmisión o el uso de este documento o contenidos no están permitidos sin autorización.

Acerca de los símbolos

Algunos símbolos son utilizados en este manual para asegurar su correcto uso y prevenir peligro hacia el usuario u otros. El significado de dichos símbolos es descrito a continuación. Es importante leer estas instrucciones detenidamente y entender completamente los contenidos.

⚠ ADVERTENCIA	Este símbolo indica información que, de ser ignorada, podría resultar en heridas personales o incluso muerte debido a un manejo incorrecto.
⚠ PRECAUCIÓN	Este símbolo indica información que, de ser ignorada, podría resultar en heridas personales o daño físico debido a un manejo incorrecto.

Símbolos convencionales

⚠ Este símbolo indica una advertencia adicional (incluye precauciones). Se incluye un dibujo para clarificar el contenido.

Este símbolo indica una acción prohibida. Los contenidos serán claramente indicados con una ilustración.

Este símbolo indica una acción obligatoria. Los contenidos serán claramente indicados con una ilustración (este símbolo indica que el cable de energía debe ser desconectado del enchufe).

Garantía y Servicio

A menos de que ocurran cualquiera de las operaciones irregulares (mencionadas en el primer párrafo de la sección de ADVERTENCIA de este manual), si hubiese algún problema con el equipo, primero se debe hacer referencia a la sección de “Problemas comunes” del “Manual de usuario” siguiendo cada una de las indicaciones. Si esto no resuelve el problema, contacte a la compañía de servicio. Ellos le informarán qué garantía de servicio podría aplicar en su caso.

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

No utilizar este producto si ocurre un problema.
Operaciones anormales como humo, olor extraño, excesivo calentamiento, componentes dañados, carcaza dañada, penetración de líquidos o cualquier otro elemento externo podrían causar fuego o un corto circuito.
En caso de que ocurra dicho evento, inmediatamente apagar el dispositivo y desconectar de cualquier fuente de alimentación. Una vez que el humo o el olor se ha ido, contactar al fabricante.
Nunca intente reparar el producto usted mismo porque podría resultar peligroso.

Desconectar el conector del enchufe de corrente.

Especial precaucion para infantes y animales.
El uso incorrecto podría resultar en fuego, corto circuito, heridas, quemaduras o problemas de visión.
Usar bajo la supervisión de un adulto.

No inserte líquidos u otros objetos externos.
Penetracion de liquitos o cualquier otro objeto podría resultar en fuego o corto circuito.
Si algún liquitdo u objeto externo entrara al dispositivo, apagar inmediatamente.
No opere el producto cerca del agua.
No exponga el producto a lluvia o humedad. No dejar a la interperie.
No coloque vasos, cosméticos o líquidos sobre o cerca del producto.
No coloque metales, combustibles, etc. sobre o cerca del producto.
Para prevenir la penetración de objetos externos no coloque el producto dentro de bolsas o maletas con algún objeto diferente a los accesorios que este producto contiene.

Nunca desarme o modifique.
La modificación o desarme de este producto o sus accesorios podría resultar en fuego o corto circuito.
Contiene piezas pequeñas que pudieran causar asfixia en caso de ingerirse.
Contiene piezas delicadas que pudieran dañarse o ocasionar un mal funcionamiento.

No desarmar

No someter el producto a fuertes impactos.
El uso de este producto podría resultar en fuego o corto circuto una vez que se ha dañado debido a un impacto.
No someter a altas temperaturas.
Evite lugares muy húmedos o polvorientos.

Evite sumergir el dispositivo.
Contiene elementos sensibles a líquidos los cuales resultarían dañados o con mal funcionamiento.

Referente a la carga del dispositivo.
Utilice el cargador que es proporcionado con el dispositivo.
Carge el dispositivo en un lugar alejado de cualquier material flamable y en un área segura.

Referente a la batería del dispositivo.
En caso de que la batería esté expuesta, tenga mucho cuidado de NO PERFORAR, esto puede causar un incendio.
Si la batería se encuentra fuera del dispositivo, asegúrese de retirarla.

Tenga precaución con la fuente de poder.
Una conexión incorrecta puede resultar en fuego o corto circuito.
No toque el cable de carga con las manos húmedas.
Inserte el conector de la fuente firmemente. Evite usar una conexión que esté floja
No desarme la fuente de poder esto puede ocasionar un corto o mal funcionamiento.
Asegúrese que el conector del dispositivo esté limpio antes de usarse.

Informador al consumidor.
Este dispositivo debe ser utilizado bajo la supervisión constante de un adulto.
No dejar al niño sin la supervisión de un adulto.